# Manuale d'istruzioni dell'utente VIDEOCAM 3G



LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE PRIMA DELL'UTILIZZO DELLA MACCHINA

#### Contenuti

Staffa di montaggio	1	Fototrappola	1
Antenna (Solo nelle machine wireless)	1	Cavo USB	1
Manuale d'istruzioni	1		

#### Componenti della fototrappola







#### Tastiera

- MENU: per entrare nel menù in modalità preview
- ▲▼ ◀►: per muoversi nel menù e cambiare I parametri
- OK:
- Per salvare i parametri
- Per riprodurre i video in modalità playback
- Tasto Image: per passare da modalità playback a modalità preview o viceversa
- DEL: per eliminare foto e altre impostazioni
- ULTERIORI TASTI:
  - ▲ per selezionare modalità video
  - ▼ per selezionare modalità foto
  - o **OK** per eseguire foto e video manualmente
- TASTO DI ACCENSIONE: OFF in basso. SETUP al centro. ON in alto.

#### Introduzione

- 1. Assicurati che il tasto di accensione sia nella posizione OFF.
- Inserire le batterie nell'opposito scomparto a seconda della polarità indicata. Inserire 12 (consigliato),8 o 4 batterie AA. Oppure collegare la fototrappola ad un'alimentazione esterna da 6v tramite cavo apposito.

Le batterie AA da 1.5V utilizzabili sono le seguenti:

- Batterie alkaline ad altà capacità
- Batterie al litio
- Batterie ricaricabili Nimh
- Inserire scheda SD (da 32GB o capacità inferiore). Aprire la fototrappola e inserire la scheda nel suo apposito scomparto. La fototrappola supporta schede SD fino alla capacità di 32 GB. Si ricorda che nel momento dell'inserimento della scheda SD, essa non deve essere bloccata.
- 4. Inserire schema SIM
- 5. Avvitare l'antenna nella parte superiorE della fototrappola.
- Accendere la fototrappola mettendo il tasto di accensione su setup. Il dispositivo entrerà in modalità preview e andrà in cerca di rete.
- Aspettare finché la fototrappola non trova rete. Se la rete dell'operatore non viene trovata, consigliamo di consultare le istruzioni sul Setup wireless avanzato a pagina 10. Se invece la rete è stata trovata, è possibile procedere.
- 8. Premere il tasto ( per entrare nel menù, successivamente

premere il tasto ◀ o ► per muoversi nel sottomenù. Premere il tasto ▲ o ▼ per attivare le impostazioni del sottomenù. Premere ◀► per cambiare I valori dei parametri. Infine, premere ok per salvare i parametri selezionati.

- 9. Scorrere in basso per entrare nel sottomenù. Cambiare la modalità d'invio in istantanea. Lasciare la modalità d'invio in modalità Phone se si desidera ricevere MMS sul numero di cellulare. Cambiare in modalità email se si desidera invece ricevere per email.. Scorrere verso Phone o Email per aggiungere numero di cellulare o indirizzo email.
- 10. Premere il tasto *mm* per uscire dal sottomenù. Premere MENU di nuovo per uscire dal menù setup ed entrare in modalità preview.
- 11. Premere il tasto OK per eseguire foto e video manualmente
- In modalità preview, premere il tasto playback per riprodurre. Premere i tasti ◄ o ► per visualizzare le foto. Premere I tasti ▲ o ▼ per ingrandire. Premere OK e premere I tasti ◄ o ►,▲ o ▼ per muovere la zona ingrandita.
- 14. Durante la visualizzazione delle immagini, premere **b** per eliminare l'immagine che si desidera cancellare.
- 15. Premere il tasto playback Der uscire dalla modalità playback.
- 16. Posizionare la fototrappola nella zona interessata e accendere il dispositivo (scorrere il tasto di accensione su ON). Il dispositivo eseguirà foto e video in base ai parametri preimpostati. È consigliabile posizionare la fototrappola ad una distanza da terra dai 90 ai 180 cm
- 17. Posizionare il tasto di accensione su OFF per spegnere la fototrappola. Nota che il dispositivo consuma una piccola quantità di energia anche quando è spenta. Si consiglia per questo di togliere le batterie dalla

fototrappola in caso di inutilizzo per tempo prolungato.



Menu Settings

Entrare in modalità SETUP e premere MENU. Premere ▲ ▼ ◀ ▶ per selezionare I parametri desiderati, e successivamente premere OK per salvarli.

Pa	arametri	Descrizione	
	Modalità	Foto/ Video / Foto+Video	
	Dimensione foto	3MP, 5MP, 8MP, 10MP o 12MP.	
	Foto raffica	(1-10).	
Fotoca	Intervallo	(Lungo / Corto).	
mera	raffiche		
	Dimensione	Risoluzione del video	
	video		
	Durata video	Scegliere la durata del video.	
	Suono	Attivare o disattivare il suono del video.	

	Sensibilità	Alto, normale, basso o OFF	
Trigger	Intervallo	L'intervalle da un trigger a un altre	
trigger	trigger	L'intervallo da un trigger a un atro.	

	Time Lapse	La fototrappola può essere attivata dal	
		timer in un orario preimpostato. Si nota che	
		anche in modalità Time Lapse, la	
		fototrappola può essere innescata a meno	
		che la sensibilità sia disattivata (OFF)	
		Il dispositivo può essere impostato per	
		essere attivato in una sola fascia oraria. Per	
<b>-</b>	attivare questa funzione premere ON e		
	successivamente OK. II menu start-stop a		
	questo punto apparirà. Questo menù		
rigger	Irigger	contiene le impostazioni per i tempi per	
	Start Stan	avviare e interrompere così come	
	Start-Stop	l'intervallo di attivazione e l'intervallo	
	1/2	Time-Lapse. L'impostazione di start-stop	
		sovrascriverà tutte le altre impostazioni	
		generali della fototrappola. Dal momento	
		che ci sono 2 periodi disponibili, fare in	
		modo tale da non programmare tempi che	
		si sovrappongono.	

	Data e ora	Inserire data e ora	
	Time Stamp	ON/OFF	
Sistem		Formattare la scheda SD the SD card. La	
а	Formattazion	formattazione eliminerà tutti i dati presenti	
	е	nella scheda SD. I dati non possono essere	
		recuperati.	

	Overwrite	Overwrite della scheda SD	
	Default	Reimpostare le impostazioni nelle	
	Derault	impostazioni originali	
	Information	Numero di serie, HW/FW/MCU versione e	
	information	IMEI (solo nei dispositive wireless)	
	Password	Possibilità di inserire una passwoed da 6	
		lettere. CONSIGLIATO	
Sistem	Lingua	Scegliere la lingua del menù	
а	Веер	Attivare o disattivare suono di beep	
	Aggiornamen	Start to update FW and MCU once update	
	to FW	files copied to SD card root directory.	
	Indicatore		
	LED	Attivare o disattivare lampeggio del LED	

		Modalità d'invio foto, video, o daily report ( or video clips instantly, or Daily report (send one picture at preset time, save	
	Modalità		
	d'invio		
		others) or turn off sending.	
Wireless	Inviare Via	Inviare via MMS o via Internet.	
(solo nei	Inviare a	Cellulare, email o entrambi.	
dispositive	Cellulare	Inserire o eliminare numero di cellulare.	
wireless)	Email	Inserire o eliminare indirizzo email.	
		Scaricare il Setup Tool nella scheda SD in	
	Setup Tool	modo da impostare I parameter di rete se	
		non sono stati preimpostati. Il Setup Tool	
		permette inoltre funzioni avanzate.	

	SMS Command	Possibilità di attivare (on) o disattivare (off) la funzione SMS command. Attivare la funzione SMS command aumenterà l'uso di batteria.
	Copiare parametro	Copiare parametro di rete nella scheda SD.
Wireless (solo nei dispositive wireless)	Se I parametri dell'operatore da voi utilizzato non sono stati preimpostati nel dispositivo, sarà necessario usare il Setup Tool manualmente per programmare la fototrappola. In seguito, un file MMSCFG.bin verrà generato e messo nella scheda SD. Sarà necessario aggiornare i parametri per copiarli nelle impostazioni del dispositivo	
	Qualità immagine	Scegliere la qualità della foto wireless



### Tasto Playback (per visualizzare Foto e video)

- Entrare in modalità **SETUP**.
- Premere tasto playback per visualizzare foto e video recenti.
- Premere tasto **OK** per visualizzare video.
- Premere tasto OK per fermare e premere PLAYBACK per uscire dalla visualizzazione del video.
- Premere tasto ◄ per visualizzare le foto precedent e premere tasto ► per le successive
- Premere tasto playback 
   Image: di nuovo per uscire dalla modalità

playback



#### Eliminare foto e video

- Premere tasto playback 
   per visualizzare l'immagine o il video da elimare.
- Premere tasto DEL.
- Premere LEFT o RIGHT per selezionare YES per eseguire e NO per uscire.
- I documenti non possono essere recuperate una volta eliminati.

#### Utilizzo del Setup Tool (solo nei dispositive wireless)

Se i parametri dell'operatore utilizzato non sono stati preimpostati, sarà necessario usare il Setup Tool per programmare la fototrappola manualmente.

- Entrare nel Menù > Wireless > Setup Tool. Premere enter, scaricare il Setup tool nella scheda SD dal menu del dispositivo.
- Rimuovere la scheda SD e leggere la scheda SD dal computer. Il setup tool funziona solo in PC (windows). Setup.exe sul computer
- 3. Sarà possibile a questo punto vedere la finestra Setup
- Inserire le impostazioni preferite negli spazi vuoti. Verrà eseguito un overwrite delle impostazioni nelle impostazioni già esistenti nella fototrappola.
- è possibile specificare il massimo numero di foto da eseguire in un giorno(Max Num) ( 00:00:00-23:59:59), tutti gli MMS/email inviati saranno inclusi nel numero massimo. In caso di numero illimitato di foto inserire 0.
- Parametri dell'operatore: scegliere Custom e riempire I parametri e riempire I parametri ottenuti dall'operatore wireless se le impostazioni non sono preimpostate, se invece sono già

preimpostate scegliere paese/operatore.

- Impostare email: inserire il corretto server SMTPE e porta, scegliere tra SSL o SSL (default) a seconda dell'email.
- 8. Risoluzione foto wireless, normale= 640\*480; alta=1280\*960, invio della foto originale disponibile solo nei modelli3G
- 9. Il contenuto dell'immagine sarà incluso nel MMS/email in modo tale che l'utente sappia da dove viene l'immagine.
- 10. La risposta permette al dispositivo di inviare una risposta dopo che ha ricevuto l'SMS command dall'utente.

nd Mode Send Vie	
P Instant Mile Nam 10 C MNR	
Daly Separ 1 1 1 A latence Dail Series	Texaster Parameter
or	Dalamet
senter Puppeter	AFM CMNET
Cases Cartas	Destant
Cautan + Final	Present
American Contra	
	64545
ayadi	APH CHIWAP
Press [ 1010240971 Press]	
Phane	Contains
facilit [stropped] [* Seal )	Farmet
Tend 1	UHL(MMSC) [109 //mmi0.monkeeurl.com
V5 GRI Juar	Oxtamer [10.00.172
Inces Quality   Here +   Inces From	and lat
	tan. pr
a	
SND Central 05 + P Status Response	OK Canol
Debuk Lout. Sine Invess. Canod	
Littinetine)	
Arrest (Date) International Lines	
Parameter	
Ro Tana Passanna (1999) 010	NON
market based over	SPUNTARE SSI
and the function	
and apply the second seco	

# UNA VOLTA APERTA LA FINESTRA "EMAIL SETTING" INSERIRE I SEGUENTI PARAMETRI:

 ALLA VOCE E MAIL INSERIRE L'INDIRIZZO E MAIL CHE INVIERA' LE FOTO; ALLA VOCE "ACCOUNT" INSERIRE L'ACCOUNT PER ESTESO, AD ESEMPIO mionome@miodominio.it; DIGITARE LA PASSWORD E SETTARE L'SMPT DELLA MAIL DI RIFERIMENTO E LA PORTA DI COMUNICAZIONE (per entrambi si consiglia di verificare i dati specifici del dominio a cui si fa riferimento).
 CONSIGLIAMO DI UTILIZZARE INDIRIZZI E-MAIL DI DOMINI REGISTRATI, IN ASSENZA DEI QUALI METTIAMO A DISPOSIZIONE UN NOSTRO INDIRIZZO, CON I SEGUENTI

DATI:

- E-MAIL: <u>gprs@fototrappolaggio.net</u>
- ACCOUNT: gprs@fototrappolaggio.net
- PASSWORD: fototrappola
- **RE-TYPE PASSWORD:** fototrappola
- SMTP: smtp.fototrappolaggio.net

PORTA: 25

CLICCARE SU OK SALVADO I DATI INSERITI E PASSARE ALL'OPERAZIONE SUCCESSIVA.

2. ANDARE SU OPERATORE PARAMENTER, CLICCARE SU CUSTOM E INSERIRE SULLA VOCE APN I DATI INTERNET RELATIVI ALL'APN DELL'OPERATORE INSERITO.

# FORNIAMO QUI DI SEGUITO ALCUNI PARAMENTRI DEI PRINCIPALI OPERATORI TELEFONICI ITALIANI:

APN PER INVIO Email A PC:

TRA GLI OPERATORI PIU' COMUNI:

## APN PER INVIO A EMAIL :

APN TIMibox.tim.itAPN VODAFONEmobile.vodafone.itAPN WIND:internet.wind

N.B: QUESTI PARAMETRI POSSONO ESSERE VARIABILI IN RELAZIONE AI MODELLI DI CELLULARI IN COMMERCIO E ALLE VARIABILI DEI VARI GESTORI TELEFONICI PERTANTO INVITIAMO IN CASO DI ERRATA COMUNICAZIONE A VERIFICARE DIRETTAMENTE CON IL GESTORE TELEFONICO PROPRIETARIO DELLE SCHEDE SIM INSERITE NEGLI APPARATI

3. INSERIRE EVENTUALI NUMERI DI TELEFONO O EMAIL DI DESTINAZIONE E SALVARE SU DISCO RIMOVIBILE ED ESEGUIRE LA RIMOZIONE SICURA DELLO STESSO DA PC

4. ACCENDERE LA FOTOTRAPPOLA SU SETUP , ANDARE SULLA VOCE "GSM" FAR SCORRERE IL CURSORE FINO ALLA VOCE "AGGIORNAMENTO PARAMETRI " E DARE OK, APPARIRA ' " UPDATE RIUSCITO".

VERIFICARE LA CORRETTEZZA DELL' EMAIL E/O

TELEFONO.

5. PER ESEGUIRE UNA PROVA DI FOTO MANUALE, ESEGUIRE I SEGUENTI PASSAGGI :

-ESEGUIRE FOTO CON TASTO "OK"

-SUL MONITOR APPARIRA' LA FOTO CON IL MESSAGGIO "INVIA FOTO" PREMERE DI NUOVO OK, ATTENDERE IL TEMPO NECESSARIO PER L'INVIO DELL'IMMAGINE

## Specifiche Tecniche

Risoluzione Immagine	3MP/5MP/8MP/10MP/12MP	
Risoluzione Video	1080p 30fps,720p 30fps, WVGA (800*480 30fps) QVGA (320*240 30fps)	
Tempo Di Trigger	0.6s	
Lente	FOV (misura del campo visivo)= 62 °	
Illuminazione Notturna	Infrarossi o No Glow	
Schermo	2.0" LCD	
Scheda SD	Fino a 32GB	
Trigger	Motion (PIR) / Timer (Time Lapse)/Recupero SMS	
Sensibilità PIR	Regorabile (Alto/Normale/Basso/Off)	
Raggio Di Rilevamento	Fino a 25 metri	
Raggio Flash	Fino a 18 metri	
Temperatura	-20 - +60°C (Operazione) -30 - +70°C (memoria)	
Intervallo Trigger	0s – 60 min	
IntervalloTime Lapse	30s – 60s/1 min–60 min/1 ora - 8 ore	
Foto Raffica	1–10	
Durata Video	1–30s	
Alimentazione	4xAA, 8xAA or 12AA (1.5v AA)/ Batteria esterna (6VDC)	
Stand-Bye	< 0.12mA (SMS off); <2mA (SMS on)	
Registrazione Suono	Disponibile	
Montaggio	Tripodio/Cinghia di montaggio/Python lock	
Peso	0.38kg	
Dimensioni	15.3x12.4x9.0 cm	
Umidità	5% - 90%	

## Lista codici SMS Command C(solo dispositivi wireless)

Inserire numero di	*100#202000	Numero di cellulare inserito	
cellulare	100#numero#		
Eliminare cellulare	*101#numero#	Numero di cellular eliminato	
Inserire Email	*110#email#	Indirizzo Email inserita	
Eliminare email	*111#email#	Email eliminata	
Inviare via MMS	*120#0#	Inviare via MMS	
Inviare Via Internet	*120#1#	Inviare via Internet	
Inviare a cellular	*130#0#	Inviare a cellulare	
Inviare a Email	*130#1#	Inviare a email	
Inviare ad entrambi	*130#2#	Inviare ad entambi	
Modalità invio	*1 40#0#	Inviara fata intentanga	
instantanea	140#0#		
Deily Report	*110#1#	Inviare daily report in un ora	
Daily Report	140#1#	prestabilita	
Modalità d'invio Off	*140#2#	Modalità d'invio Off	
O and the Harris of the Le	*160#	Stato Rete; Livello Batteria;	
Controllare Statu	100#	stato Scheda SD	
Disattivare SMS	*170#	Disattivare SMS Control	

Resettare il numero		*180#0# //illimitato	
Massimo di foto per	*180#	*180#100# //100	
giorno		*180# //ripristinare	
Selezionare la		*190#0# // 640*480	
dimensione foto	*190#	*190#1# // 1280*960	
wireless		*190#2# // foto originale	
Modalità Foto	*200#0#	Impostare Modalità Foto	
Modalità Video	*200#1#	Impostare Modaltà Video	
Modalità Foto+Video	*200#2#	Impostare Modalità Foto+Video	
Impostare PIR Alto	*202#0#	Sensibilità PIR Alta	
Impostare PIR	*202#1#	Consibilità DID Normala	
Normlae	202#1#		
Impostare PIR Basso	*202#2#	Sensibilità PIR Bassa	
Disattivare PIR (Off)	*202#3#	Sensibilità PIR Off	
Richiedere l'invio		Disponibile in modalità	
immediato di foto o	*500#	istantanea. Equivalente ad un	
video		normale trigger.	
Formattare scheda	*20.4#	La scheda SD è stata	
SD	∠∪4#	formattata.	
Impostare ora del	*205#\/\/\/\/\/\/\/		
sistema		ามากาพเพเงอง#	

#### Note

- Durante l'installazione della fototrappola, si consiglia di posizionarla a 1.5m dal suolo in modo da poter ottenere migliori scatti notturni e meno falsi trigger.
- Se si desidera usare la fototrappola come dispositivo non wireless, disattivare modalità di invio e SMS control (OFF)
- Quando viene raggiunto il numero massimo di foto, l'invio verrà arrestato, l'invio procederà di nuovo il giorno seguente, oppure è possibile resettare il numero massimo di foto da SMS command.
- In time stamp, M=motion trigger, T=time lapse trigger, S=\*500# trigger, E= trigger manual.
- 5. Assicurarsi che non ci siano fonti di calore e aria condizionata nel campo visivo del dispositivo in quanto potrebbero attivare il PIR.
- 6. Se il dispositivo wireless smette di inviare, si consiglia di controllare la SIM card e la stabilità della rete.
- Selezionando default, tutte le impostazioni ritorneranno ad essere quelle originali.
- Si consiglia di testare il segnale di rete manualmente mandando una foto prima di finire il setup. In caso di rete 2g si sconsiglia di mandare video e foto originali.

L'azienda si riserva di modificare i contenuti del presente documento parzialmente o interamente senza alcun preavviso.

Revisione del manuale 2.0 del 11/01/2017.

I sistemi di foto-videotrappolaggio sono utilizzabili per gli usi consentiti per legge.

Qualsiasi altro uso non consentito è da considerarsi illegittimo..